



●感謝您購買KOSO產品，在此向您致上萬分謝意。本產品操作簡易明瞭，使用便利。使用之前，請您務必詳讀並了解下列的注意事項，並且正確安裝、操作。

⚠ 注意事項

- 安裝本產品，請務必參照使用手冊安裝說明，避免安裝錯誤造成損壞，一概由消費者自行負責。
- 請勿自行拆解或改裝使用手冊沒有說明的部份，以免導致本產品受損。
- 內部檢查或維修，應由本公司或各地經銷商，指定合格服務人員負責。

◎符號說明：

📖 表示某些程序步驟，由此註解中更容易了解。

⚠ 表示某些程序必須注意，以避免影響安裝品質。

⚠ 注意！表示某些程序必須遵守，以避免傷及車輛。

🛢 表示輕級鋰皂基黃油。

🔧 使用數值！表示對扭力扳手使用數值。對內容不了解時，請詢問具有相關知識的專業人員。

重量：約64.5公克

材質：鋁合金壓鑄

1 配件



📖 請確認上列配件是否齊全，如果您發現配件不齊全，請盡快與經銷商取得聯繫。

2 實車安裝說明

•螺距調整量說明

牙距 = 1.25mm (鎖緊/放鬆一圈的距離)
 $90^\circ = 0.31\text{mm}$ / $45^\circ = 0.156\text{mm}$

•圖一

車型	調整深度 (mm)
JET SL 125	29.9mm
MMBCU / 7期DRG	30.8mm
6期DRG / KR V	32.4mm

📖 請依下列順序進行安裝及拆卸

1. 請使用適當工具，將③螺帽鬆開。
2. 請將①內鏈調整器墊片(配件2)與②內鏈調整器總成(配件1)對準車上鎖點，並使用適當工具，將⑤M6x20螺絲鎖至附內鏈調整器總成上。
3. 請使用適當工具鎖附④調整螺絲至底部輕微接觸後，再轉緊1/2圈後鎖緊螺帽。

📖 依車型與車況不同鎖附深度皆有差異，原廠調整深度約如圖一(不包含墊片厚度)，實際深度需依車況調整。