



●感謝您購買KOSO產品，在此向您致上萬分謝意。使用之前，請您務必詳讀並了解下列注意事項，並且正確安裝、操作。

**▲ 注意事項**

- 安裝本產品，請務必參照使用說明書安裝，避免安裝錯誤造成損壞，一概由消費者自行負責。
- 請務必使用正確、標準工具拆卸與安裝。
- 請勿自行拆解或改裝，使用說明書沒有說明的部份，以免導致本產品受損。
- 內部檢查或維修，應由本公司或各地經銷商，指定合格服務人員負責。

◎符號說明：

註 表示某些程序步驟，由此註解中更容易了解。

☞ 表示螺絲固定劑。

☒ 表示緊定扭力值。

重量：約735公克。

材質：鋼

**1-1 配件**

<b>1</b> KOSO GT 摩擦板X6	<b>2</b> KOSO GT 離合器板-1 X5	<b>3</b> KOSO GT 離合器板-2 X2	<b>4</b> GT 小彈簧(超硬版)X6	<b>5</b> GT 小彈簧(硬版)X6

註 請確認上列配件是否齊全，如果您發現配件不齊全，請盡快與經銷商取得聯繫。

**1-2 選購配件**

<b>1</b> KOSO GT 驅動盤外蓋	<b>2</b> KOSO GT 開閉盤	<b>3</b> KOSO GT 驅動盤組

註 部分配件在某些地區並沒有出售，詳細訊息，請親臨經銷商洽詢。

**2 安裝說明**

**拆卸時，請依下列順序進行**

- 螺帽
- 夾環
- 彈簧限制器金屬板
- 離合器彈簧板
- 壓板
- 離合器板-2
- 離合器緩衝彈簧
- 摩擦板
- 離合器板-1
- 離合器彈簧
- 止推板

▲ 安裝前請先使用潤滑油。

註 請參照圖示順序進行拆卸作業。安裝時，請依拆卸相反順序進行。

註 引擎機油在運轉500公里或1個月磨合期後，應更換機油總量，已確保引擎工作順暢。

註 初期安裝磨合期間，可能會有些許打滑的現象，經一段時間行駛磨合後，即可恢復正常，初期安裝有些許打滑屬正常現象。

☒ 65 Nm (650 kgf.cm)

**3 離合器接合轉速圖表**

規格名稱	離合器接合轉速	負重	備註
GT 小彈簧-硬版	2500RPM	+80%	一般街道 (原廠接合轉速: 2000RPM)
GT 小彈簧-超硬版	2600RPM	+120%	競技用