



INSTRUCTION

使用說明書



●感謝您購買第三代超薄型時間碼表，在此向您至上萬分謝意。使用之前，請您務必詳讀並了解下列的注意事項，並且正確安裝、操作。

△ 注意事項

- 本產品使用DC12V電壓。
- 安裝本產品，請務必參照使用手冊安裝說明，避免安裝錯誤造成損壞，一概由消費者自行負責。
- 取用時請勿拉扯配線，防止有脫落或接觸不良的情形發生。配線端子請勿施以外力破壞或修改。
- 請勿自行拆解或改裝使用手冊沒有說明的部份，以免導致本產品受損。
- 內部檢查或維修，應由本公司或各地經銷商，指定合格服務人員負責。



◎ 符號說明：

註 表示某些程序步驟，由此註解中更容易了解。

△ 表示某些程序必須注意，以避免影響安裝品質。

△ 警告！ 表示某些程序必須遵守，以避免傷及本人、他人或車輛。

△ 注意！ 表示某些程序必須遵守，以避免傷及車輛。




按壓一次


按壓三秒

1 配件


1 碼表本體X1個



2 跨接端子X3個




3 黏扣帶 X1組




註 請確認上列配件是否齊全，如果您發現配件不齊全，請盡快與經銷商取得聯繫。

2 配線安裝說明



3 功能說明



●時鐘	12小時制
●使用電壓	DC12V
●工作溫度範圍	-10~+60°C
●耐濕及耐水測試	JIS D 0203 S2
●本體尺寸	60 X 30 X 11.5 mm
●本體重量	約 20 g

註 設計和規格有所變更，恕不另行通知。

4 時間調整設定



- 例：時間(小時)欲設定12時畫面。
- 短按壓一次，調整欲設定數值。



註 小時設定範圍：0~12。



- 圖例：小時由0時設定為12時。
- 長壓按鍵三秒，進入時間(分鐘)設定畫面。



△長壓按鍵三秒，將游標移動至欲設定位階。



- 例：時間(分鐘)欲設定06分
- 短按壓一次，調整欲設定數值。



- 圖例：時間(分鐘)由00分設定為06分畫面。
- 長壓按鍵三秒，回到時間畫面。



- 時間畫面。

5 故障排除基本事項

操作或功能有故障的時候，請先檢查下列項目。如果仍無法正常操作的話，請再與經銷商或本公司聯絡。

症狀	原因/檢查
碼表沒有顯示。 時鐘顯示錯誤。	<ul style="list-style-type: none">●可能是電源訊號線沒有接好。●可能是電源線接反了。 →請檢查紅色正極電源線是否接於蓄電池(DC12V)、棕色正極主電源線是否接於主電源開關(DC12V)。

※以上的檢查，如都沒有辦法解決的話。可能真的故障了，請與經銷商或本公司聯絡。