



●感謝您購買 KOSO 的產品，在此向您至上萬分謝意。使用之前，請您務必詳讀並了解下列的注意事項，並且正確安裝、操作。

### ▲ 注意事項

- 安裝本產品，請務必參照使用手冊安裝說明，避免安裝錯誤造成損壞，一概由消費者自行負責。
- 取用時請勿拉扯配線，防止有脫落或接觸不良的情形發生。配線端子請勿施以外力破壞或修改。
- 請勿自行拆解或改裝使用手冊沒有說明的部分，以免導致本產品受損。
- 內部檢查或維修，應由本公司或各地經銷商，指定合格服務人員負責。

◎符號說明：


**註** 表示某些程序步驟，由此註解中更容易了解。

**▲** 表示某些程序必須注意，以避免影響安裝品質。

**▲ 警告!** 表示某些程序必須遵守，以避免傷及本人、他人或車輛。


**▲ 注意!** 表示某些程序必須遵守，以避免傷及本人、他人或車輛。

### 1-1 配件




**註** 請確認上列配件是否齊全，如果您發現配件不齊全，請盡快與經銷商取得聯繫。

### 1-2 選購配件



**註** 部分配件在某些地區並沒有出售，詳細訊息，請親臨經銷商洽詢。

### 2-1 整流罩總成分解說明(一)




請依下列順序進行拆卸

- 1 上蓋
- 2 嵌板
- 3 喇叭與固定座
- 4 前燈、位置燈接頭
- 5 前方向燈接頭
- 6 整流罩總成

**註** 請參照圖示順序進行拆卸作業。安裝時，請依拆卸相反順序進行。

**註** 4前燈、位置燈+5前方向燈接頭連接後，將接頭插入前燈插槽內。

## 2-2 整流罩總成分解說明(二)




請依下列順序進行拆卸

- ❶ 前方向燈(左)
- ❷ 前方向燈(右)
- ❸ 整流罩

註 請參照圖示順序進行拆卸作業。安裝時，請依拆卸相反順序進行。


## 3 定位燈轉接配線安裝說明



註 開啟主電源開關時，定位燈會全亮顯示。關閉主電源開關時，定位燈將會關閉。

註 開啟方向燈時，定位燈會自動關閉。

## 4 方向燈閃爍器安裝說明



註 請將原車電子閃爍器拆下，更換KOSO方向燈閃爍器(選購配件1)。

▲ 警告! 本產品為LED式，不能使用原廠閃爍器，需搭配LED專用閃爍器(選購配件1)，才能維持正常閃爍頻率。

## 5 故障排除基本事項

操作或功能有故障的時候，請先檢查下列項目。如果仍無法正常操作的話，請再與經銷商或本公司聯絡。

症狀	原因/檢查	症狀	原因/檢查
開機時，定位燈未亮起	●可能是定位燈電源沒有接好。 →請檢查定位燈電源線有無斷線或脫落。	開啟方向燈時，呈恆亮狀態	●未更換LED專用閃爍器。 →請更換KOSO閃爍器(請參閱1-2選購配件)。
開啟方向燈時，未亮起	●可能是配線沒有接好。 →請檢查配線有無斷線或脫落。	開啟方向燈時，閃爍頻率異常	●未更換LED專用閃爍器。 →請更換KOSO閃爍器(請參閱1-2選購配件)。

※ 以上的檢查，如都沒有辦法解決的話，可能真的故障了，請與經銷商或本公司聯絡。